



KALKDOSERINGS-TABEL

for BREDAL spredevogne type B48/B50/B70/B80/B100
med 2 gears KØRSELSAFHÆNGIGT BÅNDRÆK (KB 2).

Tabellen gælder for 10 meters arbejdsbredde.

Ved skalaindstilling 0 skal lågen sidde lige og være lukket for at give korrekt mængde. Husk jævnligt at rengøre nedløb og spredetallerkner.

Alle tal er tons pr. Ha.

skala	gear 1	gear 2
3	0,5	1,0
5	0,8	1,6
7	1,1	2,2
9	1,4	2,8
11	1,7	3,4
13	2,0	4,0
15	2,3	4,6
17	2,6	5,2
19	2,9	5,8
20	3,1	6,1

Tabellen gælder for en kalktype med en rumvægt på 1,2 tons/kubikmeter.

Hvis forbindelsesleddet mellem doseringshåndtaget og baglågen flyttes til et andet hul på baglågen, skal der til ovenstående tal lægges 0,5 tons på gear 1 og 1,0 tons på gear 2, pr. hul det flyttes ned.
Flyttes doseringshåndtaget op på øverste tap på bagenden af sprederen, skal der til ovenstående tal lægges 0,6 tons på gear 1 og 1,3 tons på gear 2.