



Spredetabel for BREDAL spredevogne type B48 og B50 med MOTORAFHÆNGIG båndtræk. Spredemængden i liter pr. ha er omregnet til kg pr. ha efter litervægt af gødningen.

De opgivne mængder spredes ved 9 m arbejdsbredde, en fremkørselshastighed på 10 km/t og 540 omdr. pr. minut på kraftudtaget.

Obs: Lågen skal ved skalaindstilling 0 være lukket og sidde lige for at give korrekt mængde. Husk jævnlige rengøring af nedløb og spredetallerkner.

Gødningens litervægt

Skala	Ltr/ha	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20
1.0	182	146	155	164	173	182	191	200	209	218
1.5	266	213	226	239	253	266	279	293	306	319
2.0	349	279	297	314	332	349	366	384	401	419
2.5	444	355	377	400	422	444	466	488	511	533
3.0	540	432	459	486	513	540	567	594	621	648
3.5	628	502	534	565	595	628	659	691	722	754
4.0	719	575	611	647	683	719	755	791	827	863
4.5	841	573	715	757	799	841	883	925	967	1009
5.0	899	719	764	809	854	899	944	989	1034	1079
5.5	995	796	846	896	945	995	1045	1095	1144	1194
6.0	1092	874	928	983	1037	1092	1147	1201	1256	1310
6.5	1182	946	1005	1064	1123	1182	1241	1300	1359	1418
7.0	1276	1021	1085	1148	1212	1276	1340	1404	1467	1531